

Brugervejledning

Ultralydandtrens med intelligent tandkødsgenkendelse, 3 rensningstilstande og USB-C-opladning.



✓ 3 rensningstilstande

✓ USB-C-opladning

✓ Indbygget LED-lys



Før du går i gang

Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger enheden, og gem den til senere brug. Produktet er til personlig hygiejne og erstatter ikke behandling hos en tandlæge.


01 Kom i gang i 5 trin



Sæt den ønskede arbejdspind på.




Spænd den fast med den medfølgende nøgle.



Hold knappen nede i 2 sekunder.



Vælg rensningstilstand, og brug den blidt.



Skyl arbejdspinden med vand efter hver brug. Udsæt ikke enheden for vand.



Tip Tilpas intensiteten til dine behov. Start altid med den bløde mode, hvis det er din første gang.

02 Pakkens indhold



Ultralydtandrens
x1



Spidse arbejdspinde
x2



Flade arbejdspinde
x2



Mundspejl
x1



Tandsonde
x1



Tandpincet
x1



Tandskraber (flad)
x1



Nøgle til hoveder
x1



USB-C-
opladningskabel
x1

03

Advarsler

- 1 Når arbejdsspinden berører tænderne, afgiver den en biplyd – det er en normal arbejdstilstand.
- 2 Hvis du har parodontal sygdom, skal du konsultere din tandlæge før brug.
- 3 Hvis den er på grænsen til tandkødet, kan der opstå let blødning, selv med sunde tandkød.
- 4 Hvis let blødning fra tandkødet fortsætter – det kan skyldes tandkødsproblemer som parodontal sygdom –, skal du stoppe med at bruge den og konsultere din tandlæge.
- 5 Under tandrensningen må du ikke blive på tandoverfladen i lang tid med rengøringshovedet. For at fjerne tandsten og genstridige pletter skal du placere rengøringshovedet i en vinkel på 45°.
- 6 Berør ikke tandkødet i lang tid. Langvarig kontakt med tandkødet kan skade det.
- 7 Efter at maskinen er startet, er der ingen toplyd på rengøringshovedet. Hvis der er en toplyd, er det en unormal hændelse – geninstaller eller stram rengøringshovedet.


04

Rengøring og vedligeholdelse

- 1 Læg ikke produktet i andre væsker, og tab det ikke deri.
- 2 Udstyret skal håndteres forsigtigt og opbevares på et tørt sted.
- 3 Bland det ikke med giftige, ætsende, brændbare og eksplosive materialer.
- 4 Nedsenk det ikke i vand eller væske.
- 5 Hold maskinen ren før og efter brug.
- 6 Arbejdsspinden skal være spændt godt fast under brug.
- 7 Ved første brug: kørs i 2–3 sekunder, stop derefter i 1 sekund.
- 8 Gentag denne operation flere gange for at holde arbejdsspinden i den bedste tilstand.
- 9 Bøj eller slib ikke arbejdsspinden.
- 10 Slå ikke på håndtaget eller skrab det.

05

Vedligeholdelse



Tør snavs af kroppen med en klud – skyl ikke med vand.



Fjern rengøringshovedet efter brug, og skyl det med vand.



Skyl ikke kroppen og strømforsyningen med vand. Brug ikke fortynder, benzin eller opløsningsmidler, såsom petroleum eller skurepulver osv.

06

Produkt diagram



- 1 Arbejdsspind ×2
- 2 Tænd/sluk-knap
- 3 Blødt mode
- 4 Komfortmode
- 5 Stærkt mode
- 6 Batteriindikator
- 7 USB-C-opladningsport
- 8 Nøgle til hovedet

07

3 rensningstilstande

Blødt Ideelt til brugere med følsomme tænder.


Komfort Balanceret daglig rensning.

Stærkt Højere intensitet til grundig rensning.

08


Sådan skifter du rengøringshovedet

Orienteringen af arbejdsspinden kan være forskellig – så længe den er fastgjort, kan den bruges i enhver retning.




TRIN 1

Bekræft position A.




TRIN 2

Indsæt nøglen i position A.



TRIN 3

Drej hovedet mod urets retning med nøglen for at adskille arbejdsspinden og afslutte adskillelsen.



⚠ Advarsel!

Undgå for stram samling – det kan beskadige grænsefladen.


09 **Produktoplysninger**

Produktnavn	Tandrens til hjemmebrug
Produktnummer	HY46
Produktstørrelse	24 × 27 × 189 mm
Udgangsfrekvens	37 kHz + 3 kHz
Nominel effekt	0,8 W
Udgangsspænding	5 V
Produktmateriale	ABS
Strømforsyning	USB-opladning



MADE IN CHINA

10 **Opladning og batteri**



USB-C-opladningsport – kompatibel med standardkabler og opladere.



For optimal ydeevne skal du bruge en USB-oplader på 5 W eller computerens USB-port.



Undgå hurtigopladere eller opladere med høj effekt.

