

Gebruiksaanwijzing

Ultrasonice tandreiniger met slimme herkenning van tandvlees, 3 reinigingsstanden en USB-C opladen.



✓ 3 reinigingsstanden

✓ USB-C opladen

✓ Ingebouwde LED



Voordat u begint

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar hem voor later gebruik. Dit product is voor persoonlijke hygiëne en vervangt geen professionele tandheelkundige zorg.

01


In 5 stappen aan de slag



Plaats de gewenste punt.




Draai hem vast met de meegeleverde sleutel.



Houd de knop 2 seconden ingedrukt.



Kies een reinigingsstand en gebruik het apparaat zachtjes.



Spoel de punt na elk gebruik met water. Dompel het apparaat niet onder in water.



Tip Pas de intensiteit aan op uw behoeften. Begin bij eerste gebruik altijd met de zachte stand.

02

Inhoud van de verpakking



Ultrasone tandreiniger
x1



Puntige opzetstukken
x2



Platte opzetstukken
x2



Mondspiegel
x1



Tandsonde
x1



Tandpincet
x1



Tandschraper (plat)
x1



Sleutel voor koppen
x1



USB-C-opladkabel
x1

03

Waarschuwingen

- 1 Wanneer de werkpunt de tanden raakt, geeft deze een pieptoon – dat is een normale werktoestand.
- 2 Als u parodontale ziekte heeft, raadpleeg dan uw tandarts vóór gebruik.
- 3 Als hij zich op de grens van het tandvlees bevindt, kan er lichte bloeding optreden, zelfs bij gezond tandvlees.
- 4 Als lichte bloeding van het tandvlees aanhoudt – dit kan komen door tandvleesproblemen zoals parodontitis –, stop dan met het gebruik en raadpleeg uw tandarts.
- 5 Blijf tijdens het reinigen niet te lang met de reinigingskop op het oppervlak van de tand. Om tandsteen en hardnekkige vlekken te verwijderen, plaatst u de reinigingskop in een hoek van 45°.
- 6 Raak het tandvlees niet lang aan. Langdurig contact met het tandvlees kan het beschadigen.
- 7 Na het inschakelen van het apparaat is er geen pieptoon op de reinigingskop. Als er wel een pieptoon is, is dit een abnormaal verschijnsel – installeer de reinigingskop opnieuw of draai hem vast.

05

Onderhoud

Veeg vuil van het lichaam af met een doek – spoel het niet met water.



Verwijder de reinigingskop na gebruik en spoel hem met water.



Spoel het lichaam en de voedingsadapter niet met water. Gebruik geen verdunner, benzeen of oplosmiddel, zoals kerosine of schuurpoeder.

04

Reiniging en onderhoud

- 1 Plaats het product niet in andere vloeistoffen en laat het er niet in vallen.
- 2 Het apparaat moet voorzichtig worden behandeld en op een droge plaats worden bewaard.
- 3 Meng het niet met giftige, bijtende, brandbare en explosieve materialen.
- 4 Dompel het niet onder in water of vloeistof.
- 5 Houd de machine schoon voor en na gebruik.
- 6 De werkpunt moet tijdens gebruik stevig vastgedraaid zijn.
- 7 Bij eerste gebruik: laat het 2–3 seconden draaien, stop daarna 1 seconde.
- 8 Herhaal deze handeling meerdere keren om de werkpunt in de beste staat te houden.
- 9 Buig of slijp de werkpunt niet.
- 10 Klop niet op de handgreep en schraap er niet aan.

06

Productdiagram



- 1 Werkpunt ×2
- 2 Aan/uit-knop
- 3 Zachte stand
- 4 Comfortstand
- 5 Sterke stand
- 6 Batterijweergave
- 7 USB-C-oplaadpoort
- 8 Sleutel voor koppelen

07

3 reinigingsstanden

Zacht Ideaal voor gebruikers met gevoelige tanden.


Comfort Gebalanceerde dagelijkse reiniging.

Sterk Meer intensiteit voor een diepe reiniging.

08


Hoe de reinigingskop te vervangen

De oriëntatie van de werkpunt kan verschillend zijn – zolang deze stevig gemonteerd is, kan hij in elke richting worden gebruikt.




STAP 1

Bevestig positie A.




STAP 2

Steek de sleutel in positie A.



STAP 3

Draai de kop tegen de klok in met de sleutel om de werkpunt te scheiden en de demontage te voltooien.



⚠ Waarschuwing!

Vermijd te strak monteren – dit kan schade aan de interface veroorzaken.


09 Productparameters

Productnaam	Huishoudelijke tandreiniger
Productnummer	HY46
Productgrootte	24 × 27 × 189 mm
Uitgangsfrequentie	37 kHz + 3 kHz
Nominaal vermogen	0,8 W
Uitgangsspanning	5 V
Productmateriaal	ABS
Voeding	Opladen via USB



MADE IN CHINA

10 Opladen en batterij



USB-C-oplaadpoort – compatibel met standaardkabels en opladers.



Voor optimale prestaties: gebruik een USB-oplader van 5 W of een USB-poort van een computer.



Vermijd snelladers of opladers met hoog vermogen.

