

Instrukcja obsługi

Urządzenie do ultradźwiękowego czyszczenia zębów z inteligentnym rozpoznawaniem dziąseł, 3 trybami czyszczenia i ładowaniem USB-C.



✓ 3 tryby czyszczenia

✓ Ładowanie USB-C

✓ Wbudowana dioda LED



Zanim zaczniesz

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zachowaj ją do wglądu. Produkt służy do higieny osobistej i nie zastępuje opieki profesjonalnego dentysty.

01


Pierwsze kroki w 5 krokach



Założ wybraną końcówkę.




Przykręć ją dołączonym kluczem.



Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy.



Wybierz tryb czyszczenia i używaj urządzenia delikatnie.



Po każdym użyciu opłucz końcówkę wodą.
Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.



Wskazówka Dobierz intensywność do swoich potrzeb. Za pierwszym razem zawsze zacznij od trybu miękkiego.

02

Zawartość opakowania



Urządzenie do czyszczenia zębów
×1



Ostre końcówki
×2



Płaskie końcówki
×2



Lusterko dentystyczne
×1



Sonda dentystyczna
×1



Pęseta dentystyczna
×1



Skrobak dentystyczny (płaski)
×1



Klucz do końcówek
×1



Kabel ładujący USB-C
×1

03

Ostrożenia

- 1 Gdy końcówka robocza dotyka zębów, wydaje dźwięk sygnalizacyjny – to normalny stan roboczy.
- 2 Jeśli masz choroby przyzębia, skonsultuj się z dentystą przed użyciem.
- 3 Jeśli urządzenie znajduje się na granicy dziąsła, może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł, nawet przy zdrowych dziąsłach.
- 4 Jeśli lekkie krwawienie dziąseł utrzymuje się – może to być spowodowane problemami z dziąsłami, takimi jak choroby przyzębia –, przerwij używanie i skonsultuj się z dentystą.
- 5 Podczas czyszczenia zębów nie pozostawiaj głowicy czyszczącej długo na powierzchni zęba. Aby usunąć kamień nazębny i uporczywe plamy, ustaw głowicę pod kątem 45°.
- 6 Nie dotykaj dziąseł przez długi czas. Długotrwały kontakt z dziąsłami może je uszkodzić.
- 7 Po uruchomieniu urządzenia głowica czyszcząca nie wydaje dźwięku szczytowego. Jeśli słychać taki dźwięk, jest to zjawisko nienormalne – zamontuj głowicę ponownie lub dokręć ją.

04


Czyszczenie i konserwacja

- 1 Nie wkładaj produktu do innych cieczy ani go w nie nie upuszczaj.
- 2 Urządzenie należy obsługiwać ostrożnie i przechowywać w suchym miejscu.
- 3 Nie mieszaj go z materiałami toksycznymi, żrącymi, łatwopalnymi i wybuchowymi.
- 4 Nie mocuj w wodzie ani w cieczy.
- 5 Utrzymuj urządzenie w czystości przed i po użyciu.
- 6 Końcówka robocza musi być podczas używania dokręcona.
- 7 Przy pierwszym użyciu: uruchom na 2–3 sekundy, a następnie zatrzymaj na 1 sekundę.
- 8 Powtórz tę operację kilka razy, aby końcówka robocza była w najlepszym stanie.
- 9 Nie wyginaj ani nie szlifuj końcówki roboczej.
- 10 Nie uderzaj ani nie drap uchwytu.

05

Konserwacja

Zetrzyj brud z obudowy ściereczką – nie splotuj go wodą.



Po użyciu zdejmij głowicę czyszcząca i splotuj ją wodą.



Nie splotuj obudowy i zasilacza wodą. Nie używaj rozcieńczalników, benzyny ani rozpuszczalników, takich jak nafta czy proszek do szorowania itp.

06

Diagram produktu



- 1 Końcówka robocza ×2
- 2 Przycisk zasilania
- 3 Tryb miękki
- 4 Tryb komfortowy
- 5 Tryb mocny
- 6 Wskaźnik baterii
- 7 Port ładowania USB-C
- 8 Klucz do końcówek

07

3 tryby czyszczenia

Miękki

Idealny dla osób z wrażliwymi zębami.

Komfortowy

Zrównoważone codzienne czyszczenie.


Mocny

Większa intensywność dla głębokiego czyszczenia.

08


Jak zmienić głowicę czyszczącą

Orientacja końcówki roboczej może być różna – dopóki jest mocno zamocowana, można jej używać w dowolnym kierunku.




KROK 1

Potwierdź pozycję A.




KROK 2

Włóż klucz w pozycję A.



KROK 3

Obróć głowicę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą klucza, aby oddzielić końcówkę roboczą i zakończyć demontaż.



⚠ Ostrzeżenie!

Unikaj zbyt mocnego montażu – może to spowodować uszkodzenie złącza.


09 Parametry produktu

Nazwa produktu	Domowy czyszcziciel zębów
Numer produktu	HY46
Rozmiar produktu	24 × 27 × 189 mm
Częstotliwość wyjściowa	37 kHz + 3 kHz
Moc nominalna	0,8 W
Napięcie wyjściowe	5 V
Materiał produktu	ABS
Zasilanie	Ładowanie USB



MADE IN CHINA

10 Ładowanie i bateria



Port ładowania USB-C – kompatybilny ze standardowymi kablami i ładowarkami.



Aby uzyskać optymalną wydajność, użyj ładowarki USB 5 W lub portu USB komputera.



Unikaj ładowarek szybkiego ładowania lub o dużej mocy.

