

Manual do utilizador

Limpeza dental ultrassónica com reconhecimento inteligente das gengivas, 3 modos de limpeza e carregamento USB-C.



✓ 3 modos de limpeza

✓ Carregamento USB-C

✓ Luz LED integrada



Antes de começar

Leia este manual com atenção antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras. Este produto é para higiene pessoal e não substitui os cuidados de um profissional dentário.


01 A começar em 5 passos



Coloque a ponta desejada.




Aperte-a com a chave incluída.



Mantenha o botão premido durante 2 segundos.



Selecione o modo de limpeza e utilize-o com suavidade.



Lave a ponta com água após cada utilização. Não mergulhe o aparelho em água.



Conselho Ajuste a intensidade às suas necessidades. Na primeira utilização, comece sempre pelo modo suave.

02 Conteúdo da embalagem



Limpador dental
ultrassônico
x1



Pontas afiadas
x2



Pontas planas
x2



Espelho dental
x1



Sonda dental
x1



Pinça dental
x1



Raspador dental
(plano)
x1



Chave para pontas
x1



Cabo de
carregamento USB-C
x1

03

Cuidado


- 1 Quando a ponta de trabalho toca os dentes, emite um som de bip, que é o estado de funcionamento normal.
- 2 Se sofre de doença periodontal, consulte o seu dentista antes de usar.
- 3 Se estiver na borda da gengiva, pode ocorrer um ligeiro sangramento, mesmo em gengivas saudáveis.
- 4 Se o ligeiro sangramento das gengivas persistir — pode dever-se a problemas como a doença periodontal —, interrompa o uso e consulte o dentista.
- 5 No processo de limpeza dos dentes, não permaneça na superfície dos dentes por muito tempo com a cabeça de limpeza. Para remover o cálculo e as manchas mais resistentes, coloque a cabeça de limpeza em um ângulo de 45°.
- 6 Não toque nas gengivas por muito tempo: o contato prolongado pode machucá-las.
- 7 Após o início do aparelho, não há som de pico na cabeça de limpeza. Se ouvir um som de pico, é um fenómeno anormal: reinstale ou aperte a cabeça de limpeza.

04

Limpeza e manutenção

- 1 Não coloque ou derrube o produto em outros líquidos.
- 2 O equipamento deve ser manuseado com cuidado e armazenado em local seco.
- 3 Não misture com materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis e explosivos.
- 4 Não mergulhe em água ou líquido.
- 5 Mantenha a máquina limpa antes e depois do uso.
- 6 A ponta de trabalho deve estar bem apertada durante o uso.
- 7 Na primeira utilização: opere por 2 a 3 segundos, depois pare durante 1 segundo; repita várias vezes para que a ponta atinja o seu melhor estado.
- 8 Repita a operação várias vezes para manter a ponta de trabalho no melhor estado.
- 9 Não dobre ou desgaste a ponta de trabalho.
- 10 Não bata ou arranhe o punho.

05

Manutenção

Limpe a sujeira do corpo com um pano; não enxague com água.



Remova a cabeça de limpeza após o uso e enxague-a com água.



Não lave o corpo e o adaptador de energia com água. Não utilize diluente, benzeno ou solvente, querosene ou pó de esfregar, etc.

06

Diagrama do produto



- 1 Ponta de trabalho ×2
- 2 Botão de ligar/desligar
- 3 Modo suave
- 4 Modo conforto
- 5 Modo forte
- 6 Indicador de bateria
- 7 Porta de carregamento USB-C
- 8 Chave para pontas

07

Os 3 modos de limpeza

Suave Ideal para utilizadores com sensibilidade dental.


Conforto Limpeza diária equilibrada.

Forte Maior intensidade para uma limpeza profunda.

08


Como trocar a cabeça de limpeza

A orientação da ponta de trabalho pode ser diferente, mas desde que esteja firmemente montada, pode ser usada em qualquer direção.




PASSO 1

Confirme a posição A.




PASSO 2

Insira a chave na posição A.



PASSO 3

Gire a cabeça no sentido anti-horário com a chave para separar a ponta de trabalho e concluir a desmontagem.



⚠ Aviso!

Evite apertar demasiado a montagem, pois pode danificar a interface.


09 Parâmetros do produto

Nome do produto	Limpa dentes doméstico
Número do produto	HY46
Tamanho do produto	24 × 27 × 189 mm
Frequência de saída	37 kHz + 3 kHz
Potência nominal	0,8 W
Tensão de saída	5 V
Material do produto	ABS
Fonte de alimentação	Carregamento USB



MADE IN CHINA

10 Carregamento e bateria



Porta de carregamento USB-C, compatível com cabos e carregadores standard.



Para um desempenho ideal, utilize um carregador USB de 5 W ou uma porta USB de computador.



Evite carregadores rápidos ou de alta potência.

