

Användarmanual

Ultraljudstandrensare med intelligent tandköttsgenkänning, 3 rengöringslägen och USB-C-laddning.



✓ 3 rengöringslägen

✓ USB-C-laddning

✓ Inbyggd LED-lampa



Innan du börjar

Läs denna manual noggrant innan du använder enheten och spara den för framtida bruk. Produkten är avsedd för personlig hygien och ersätter inte tandvård hos tandläkare.


01 Kom igång i 5 steg



Sätt på den önskade arbetsänden.




Spänn fast den med den medföljande nyckeln.



Håll knappen intryckt i 2 sekunder.



Välj rengöringsläge och använd den skonsamt.



Skölj arbetsänden med vatten efter varje användning. Sänk inte enheten i vatten.



Tips Anpassa intensiteten efter dina behov. Börja alltid med det mjuka läget första gången.

02 Förpackningens innehåll



Ultraljudstandrensare
x1



Spetsiga arbetsänder
x2



Platta arbetsänder
x2



Munspegel
x1



Tandsond
x1



Tandpincett
x1



Tandskrapa (platt)
x1



Nyckel till huvuden
x1



USB-C-laddningskabel
x1

03

Varningar

- 1 När arbetsänden rör vid tänderna avger den ett pipande ljud – det är ett normalt arbetstillstånd.
- 2 Om du har parodontal sjukdom, konsultera din tandläkare innan användning.
- 3 Om den är på gränsen till tandköttet kan lätt blödning uppstå även vid friskt tandkött.
- 4 Om lätt blödning från tandköttet kvarstår – det kan bero på tandkötsproblem som parodontal sjukdom –, avbryt användningen och konsultera din tandläkare.
- 5 Under tandrensningen, stanna inte länge på tandytan med rengöringshuvudet. För att ta bort tandsten och envisa fläckar, placera rengöringshuvudet i en vinkel på 45°.
- 6 Rör inte vid tandköttet under lång tid. Långvarig kontakt med tandköttet kan skada det.
- 7 Efter att maskinen har startats hörs inget topp-ljud på rengöringshuvudet. Om det hörs ett topp-ljud är det en onormal händelse – installera om eller dra åt rengöringshuvudet.

04

Rengöring och underhåll

- 1 Sätt inte produkten i andra vätskor och släpp den inte i dem.
- 2 Utrustningen ska hanteras varsamt och förvaras på en torr plats.
- 3 Blanda den inte med giftiga, frätande, brandfarliga och explosiva material.
- 4 Blötlägg den inte i vatten eller vätska.
- 5 Håll maskinen ren före och efter användning.
- 6 Arbetsänden måste vara åtdragen vid användning.
- 7 Vid första användning: kör i 2–3 sekunder, stoppa sedan i 1 sekund.
- 8 Upprepa denna operation flera gånger för att hålla arbetsänden i bästa skick.
- 9 Böj eller slipa inte arbetsänden.
- 10 Knacka inte på handtaget eller skrapa det.

05

Underhåll

Torka bort smuts från kroppen med en trasa – skölj inte med vatten.



Ta bort rengöringshuvudet efter användning och skölj det med vatten.



Skölj inte kroppen och strömförsörjningen med vatten. Använd inte förtunning, bensen eller lösningsmedel, såsom fotogen eller skurpulver osv.

06

Produktdiagram



- 1 Arbetsände ×2
- 2 Strömbrytare
- 3 Mjukt läge
- 4 Komfortläge
- 5 Starkt läge
- 6 Batteriindikator
- 7 USB-C-laddningsport
- 8 Nyckel till huvuden

07

3 rengöringslägen

Mjukt

Idealiskt för dig med känsliga tänder.

Komfort

Balanserad daglig rengöring.


Starkt

Högre intensitet för grundlig rengöring.

08


Hur man byter rengöringshuvud

Orienteringen av arbetsänden kan variera – så länge den är ordentligt monterad kan den användas i vilken riktning som helst.




STEG 1

Bekräfta position A.




STEG 2

Sätt in nyckeln i position A.



STEG 3

Dra huvudet moturs med nyckeln för att separera arbetsänden och slutföra demonteringen.



⚠ Varning!

Undvik för hård montering – det kan leda till skador på gränssnittet.


09 Produktparametrar

Produktnamn	Hushålls tandrensare
Produktnummer	HY46
Produktstorlek	24 × 27 × 189 mm
Utgångsfrekvens	37 kHz + 3 kHz
Nominell effekt	0,8 W
Utgångsspänning	5 V
Produktmaterial	ABS
Strömförsörjning	USB-laddning



MADE IN CHINA

10 Laddning och batteri



USB-C-laddningsport – kompatibel med standardkablar och laddare.



För optimal prestanda, använd en USB-laddare på 5 W eller datorns USB-port.



Undvik snabbbladdare eller laddare med hög effekt.

